

# PRÍSLUŠENSTVO VENTILY

## VENTILY pre

### VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil** + doporučujeme aj zverné šróbenie podľa ventilu

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trúbek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách) alebo pripojenie na 50 mm rozteč.




**Sada COMBI** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátora. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Termostatická hlavica vždy na prívode. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil COMBI.**

Typ COMBI	Obj. číslo
ľavý - chrom	COMBI-LC-EK
pravý - chrom	COMBI-RC-EK
ľavý - nerez	COMBI-LSS-EK
pravý - nerez	COMBI-RSS-EK
ľavý - biela	COMBI-LW-EK
pravý - biela	COMBI-RW-EK



COMBI



COMBI-RC-EK

**Sada INTER** je určená pre napojenie radiátorov s vývodom na rozteč radiátora. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Termostatická hlavica vždy na prívode. Pripojenie je so závitom M22x1.5, **nutné objednať zverné šróbenie INTER.**

Typ INTER	Obj. číslo
ľavý - čierna-mat	INTER-LB
pravý - čierna-mat	INTER-RB
ľavý - chrom	INTER-LC
pravý - chrom	INTER-RC
ľavý - biela	INTER-LW
pravý - biela	INTER-RW
ľavý - nerez	INTER-LSS
pravý - nerez	INTER-RSS



INTER




INTER-RC

**Sada CUBE-COM** je určená pre napojenie radiátorov s vývodom na rozteč radiátora. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Sada sa skladá z ručnej regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE-COM.**

Typ CUBE-COM	Obj. číslo
chróm	CUBE-COM



CUBE-COM



CUBE-COM

VÝVODY

Vysvetlivka: ↑ = prívod ↓ = spiatočka



^  
Aktuálna skladová  
dostupnosť / cena.